

AIRUNIT GEMINI Pylový filtr

Montáž/demontáž pylových filtrů

POZOR:

Před každou údržbou musí být napájení ventilační jednotky přerušeno celopólově. Oddělení od sítě musí být zajištěno proti opětovnému zapojení.



Vnitřní kryt



Vyjměte ventilátor a odstraňte stávající filtry G3.



Vsadit pylový filtr a potlačit směrem ven. úchopy na krajích musí směřovat dovnitř, aby bylo možné pylový filtr znovu odstranit. Znovu usadte ventilátor a namontujte vnitřní kryt. Zaznamejte výměnu filtru na ovládacím panelu.